

1. Main switch	1. Contacteur à clé	1. Hauptschalter
2. Handle switch (R)	2. Commutateur sur guidon (D)	2. Rechter Lenkerschalter
3. Handle switch (L)	3. Commutateur sur guidon (G)	3. Linker Lenkerschalter
4. Starter switch	4. Bouton de démarrage	4. Anlasserschalter
5. Engine stop switch	5. Coupe-circuit de sécurité	5. Motorstoppschalter
6. Headlight switch	6. Commutateur du phare	6. Scheinwerferschalter
7. Dimmer switch	7. Commutateur réducteur	7. Abblendlichtschalter
8. Horn switch	8. Bouton d'avertisseur	8. Signalhornschalter
9. Flasher switch	9. Commutateur des clignoteurs	9. Blinklichtschalter
10. Key removal	10. Dépose de la clé	10. Abziehen des Schlüssels
11. Rear stop switch	11. Contacteur arrière du feu stop	11. Hinterrad-Bremslichtschalter
12. Safety relay	12. Relais de sécurité	12. Sicherheitsrelais
13. Light checker	13. Contrôleur de l'éclairage	13. Lichtprüfer
14. Reserve lighting unit	14. Unité d'éclairage de réserve	14. Reservebeleuchtungs-Einheit
15. Resistor	15. Résistance	15. Widerstand
16. Rear flasher light	16. Clignoteur arrière	16. Hintere Blinkleuchte
17. Fuse	17. Fusible	17. Sicherung
18. Battery	18. Batterie	18. Batterie
19. Starter switch	19. Bouton de démarrage	19. Anlasserschalter
20. Starting motor	20. Démarrateur électrique	20. Anlasser
21. Ignition coil	21. Bobine d'allumage	21. Zündspule
22. Tail/stoplight	22. Feu arrière/stop	22. Schluß/Bremsleuchte
23. Condenser	23. Condensateur	23. Kondensator
24. Contact breaker	24. Rupteur	24. Unterbrecher
25. Flasher relay	25. Relais des clignoteurs	25. Blinkerrelais
26. Horn	26. Avertisseur	26. Signalhorn
27. Canceling unit	27. Unité d'arrêt	27. Blinkleuchten-Abschaltautomatik
28. Body earth	28. Masse	28. Masse
29. Regulator	29. Régulateur	29. Spannungsregler
30. Rectifier	30. Redresseur	30. Gleichrichter
31. Neutral switch	31. Contacteur de point-mort	31. Leerlaufschalter
32. AC generator	32. Alternateur	32. Lichtmaschine
33. Front flasher light	33. Clignoteur avant	33. Vordere Blinkleuchte
34. Headlight	34. Phare	34. Scheinwerfer
35. Front stop switch	35. Contacteur avant du feu stop	35. Vorderrad-Bremslichtschalter
36. Speedometer sensor (lead switch)	36. Percepteur du compteur de vitesse	36. Geschwindigkeitsmesser-Sensor
37. Meter light	37. (commutateur conducteur)	(Leitungsschalter)
38. Meter light	38. Lampe de compteur	37. Instrumentenbeleuchtung
39. Speedometer	38. Lampe de compteur	38. Instrumentenbeleuchtung
40. Neutral light	39. Indicateur de vitesse	39. Geschwindigkeitsmesser
41. Stoplight indicator	40. Témoin de vitesse	40. Leerlauf-Anzeigeleuchte
42. Turn indicator light (L)	41. Indicateur de feu stop	41. Bremslicht-Anzeigeleuchte
43. Turn indicator light (R)	42. Témoin de clignoteur (G)	42. Linke Blinklicht-Anzeigeleuchte
44. Headlight outage	43. Témoin de clignoteur (D)	43. Rechte Blinklicht-Anzeigeleuchte
45. Pilot box	44. Panne de phare	44. Scheinwerfer-Ausfallanzeige
46. Meter light	45. Boîtier de commande	45. Anzeigeleuchtenfeld
47. Meter light	46. Lampe de compteur	46. Instrumentenbeleuchtung
48. High beam indicator	47. Lampe de compteur	47. Instrumentenbeleuchtung
49. Tachometer	48. Témoin de feu de route	48. Fernlicht-Anzeigeleuchte
	49. Compte-tours	49. Drehzahlmesser