

1. Rear shock absorber
2. Seat
3. Fuel tank
4. Headlight
5. Front fender
6. Rear brake pedal
7. Kick starter
8. Silencer
9. Front fork
10. Tail/brake light
11. Rear wheel
12. Footrest
13. Change pedal
14. Front wheel
15. Clutch lever
16. Speedometer
17. Tachometer
18. Front brake lever
19. Throttle grip
20. Main switch

1. Amortisseur AR
2. Siège
3. Réservoir d'essence
4. Phare
5. Garde-boue AV
6. Pédale de frein AR
7. Kickstarter
8. Pot d'échappement
9. Fourche AV
10. Feu AR/frein
11. Roue arrière
12. Cale-pied
13. Pédale de changement de vitesse
14. Roue avant
15. Levier d'embrayage
16. Indicateur de vitesse
17. Compte-tour
18. Levier de frein AV
19. Poignée des gaz
20. Contacteur à clé

1. Amortiguador trasero
2. Asiento
3. Depósito de combustible
4. Faro
5. Guardabarros delantero
6. Pedal del freno
7. Cigüeña de arranque
8. Silenciador del escape
9. Horquilla delantera
10. Luz de cola / Freno
11. Rueda trasera
12. Descanso del pie
13. Pedal de cambio
14. Rueda delantera
15. Palanca del embrague
16. Velocímetro
17. Tacómetro
18. Palanca del freno
19. Paño del acelerador
20. Conmutador principal